

Die Achshalter wie folgt zusammensetzen. Die bei den Kleinteilen beiliegenden Führungsbleche zu einem U biegen und in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Achshalter einlöten.

