

Vor dem Einsetzen der Inneneinrichtung, müssen die unteren Stege
seitlich der Wand abgeschnitten werden.
Im eingebauten Zustand mit einem scharfen Kuttermesser.

